Mode d’emploi - Buzzers

Eteint

Activé

Bloqué

2°) Appuyer sur tous les buzzers pour les allumer (couleurs vertes)

3°) Active / met en pause les buzzers (buzzer vert = prêt à servir)

4°) Si la réponse donnée précédemment est fausse, donner la main aux autres buzzers pour répondre

NB : Met / coupe le son des buzzers

5°) bloque les buzzers (couleurs rouges), pour les temps d’échanges & présentation

6°) permet au joueur qui a appuyé sur le buzzer en premier de sélectionner une réponse (A, B, C ou D), sa réponse s’affiche sur la télécommande

1°) Allume / éteint le contrôleur et les buzzers

[Vidéo de présentation]

Matériel fourni

8 buzzers maxidomes

1 télécommande

4 piles de rechange LR20

1 tournevis

2 piles de rechange LR03